

Schrankschloss mit Code



Beschreibung

Das Schrankschloss mit Pincode ermöglicht das Öffnen und Schließen von Spind und Schränken mit dem vom Benutzer eingegebenen Code. Wird das Schrankschloss mit einem Pincode geschlossen, kann es nur mit diesem oder dem Mastercode geöffnet werden.

Die Passwörter werden stets nach dem Muster **#Passwort*** eingegeben, sie müssen 4- bis 6-stellig sein.

z.B. #6272*

Schrankschloss: Rücksetzen

Mit dem Reset werden alle Pincodes im Schrankschloss gelöscht.



Hierzu befindet sich ein kleiner schwarzer Knopf auf der Rückseite (siehe roter Pfeil).

- Drücken Sie diesen ca. 8 Sekunden lang bis das Schrankschloss einen Sound abgibt.

Nach dem Rücksetzen müssen Sie:

1. Das Master-Passwort neu setzen und
2. Den Modus einstellen

Master-Passwort und Modus setzen

Das Schrankschloss hat ab Werk und beim Rücksetzen ein Standard-Passwort **#1234***.

Die Passwörter werden nach dem Muster **#AltesPasswort#3#NeuesPasswort*** eingegeben.

Soll das neue Passwort z.B. 6272 sein, geben Sie ein **#1234#3#6272***

Den Modus setzen sie durch Eingabe von: **#MasterPasswort#18***

Schließen und Öffnen des Schranksschlusses

Bei geöffnetem Schloss muss ein Passwort eingegeben werden, um dies zu schließen.

Beispiel Passwort des Benutzers 2255

1. Schließen Sie den Spind und
2. Geben Sie #2255* ein jetzt ist der Spind geschlossen.
3. Zum Öffnen geben Sie #2255* ein. Jetzt ist der Spind wieder geöffnet.

Sollte das Passwort vergessen worden sein, kann es mit dem Master-Passwort dennoch geöffnet werden.

Geräteparameter

Umgebung:	-40°C bis 85°C bei 98% Luftfeuchtigkeit
Spannung:	6V (4x AA Alkali Batterien oder externe Stromversorgung).
Stromverbrauch	Öffnen / Schließen 200mA Standby 30uA
Batt Low:	bei <4,8V



Montage

- Bohren Sie ein Loch in der Mitte mit 16mm und 2 Schraubenlöcher mit 6mm.
- Führen Sie den Draht der Tastatur des Bedienfeldes durch die Tür und fixieren das Bedienteil mit zwei Schrauben. Stellen Sie sicher, dass die Drahtverbindung mit Tastatur und Schlosskörper ist, wie im folgenden Bild:
- Ziehen Sie den Schlosskörper mit vier Blechschrauben vollständig an.

